

МЕГАПУЛЬТ.рф

Инструкция программирования брелков Hormann Ecostart



Нажмите коротко маленькую прозрачную кнопку, расположенную на крышке привода или клавишу на приемнике. Красная светодиодная лампочка начинает мигать, сигнализируя, что система готова к программированию желаемой клавиши пульта ДУ.

1. Нажмите на клавишу пульта ДУ и удерживайте ее до тех пор, пока красный светодиод не начнет быстро мигать.
2. Отпустите клавишу.
3. В течении следующих 15 секунд вновь нажмите на клавишу пульта ДУ и удерживайте ее до тех пор, пока светодиод не начнет мигать очень быстро.
4. Затем снова отпустите клавишу.
5. Окончание очень быстрого мигания свидетельствует о выполнении успешного программирования выбранной кнопки пульта ДУ. Светодиодная лампочка горит, не мигая.