

МЕГАПУЛЬТ.РФ

Дистанционное прописывание пульта в приемник NiceFlor-s

1. Программирование должно происходить рядом с приемником.
2. Нажимаем нужную кнопку на новом пульте и удерживаем 5 секунд, затем отпускаем, 3 раза нажимаем нужную кнопку на старом пульте (не зажимая долго)
3. На новом пульте нажимаем ту же кнопку 1 раз, которую зажимали в начале и отпускаем
Программирование пульта завершено.