

## Реле беспроводное 220В 4 канала



### Характеристики:

Входное напряжение: ас85-250v  
 Режим ожидания: 8,5ма  
 Частота: 433 мГц  
 Радиус действия:> 100 м (в прямой видимости)  
 Может хранить пультов ДУ: 32  
 Выходной ток: 10А  
 Размер: 6.5 см \* 3,5 см \* 1.7 см

### Варианты срабатывания реле:

- Без фиксации
- Одна кнопка включает и выключает
- Одна кнопка включает, другая кнопка выключает

### Добавление и удаление брелока:

Нажимаем кнопку на плате 1 раз. Ждем, когда диод засветится. Нажимаем на пульте кнопку. Диод мигает два раза и устанавливается режим работы «Без фиксации»

Нажимаем кнопку на плате 2 раза. Ждем, когда диод засветится. Нажимаем на пульте кнопку. Диод мигает два раза и устанавливается режим работы «Одна кнопка включает и выключает»

Нажимаем кнопку на плате 3 раза. Ждем, когда диод засветится. Нажимаем на пульте кнопку А. Диод на плате мигает. Затем нажимаем на пульте кнопку В. Диод опять мигает и гаснет. Теперь включение устройства будет только по кнопке А, а выключение — по кнопке В.

Для очистки памяти нажмите кнопку на плате 8 раз.

<http://mega-pult.ru>

e-mail: 79069685000@yandex.ru

Телефон: +7 906 968 5000

## Реле беспроводное 220В 4 канала



### Характеристики:

Входное напряжение: ас85-250v  
 Режим ожидания: <5ма  
 Частота: 433 мГц  
 Радиус действия:> 100 м (в прямой видимости)  
 Может хранить пультов ДУ: 32  
 Выходной ток: 10А  
 Размер: 6.9 см \* 4,85 см \* 1.7 см

### Варианты срабатывания реле:

- Без фиксации
- Одна кнопка включает и выключает
- Одна кнопка включает, другая кнопка выключает

### Добавление и удаление брелока:

Нажимаем кнопку на плате 1 раз. Ждем, когда диод засветится. Нажимаем на пульте кнопку. Диод мигает два раза и устанавливается режим работы «Без фиксации»

Нажимаем кнопку на плате 2 раза. Ждем, когда диод засветится. Нажимаем на пульте кнопку. Диод мигает два раза и устанавливается режим работы «Одна кнопка включает и выключает»

Нажимаем кнопку на плате 3 раза. Ждем, когда диод засветится. Нажимаем на пульте кнопку А. Диод на плате мигает. Затем нажимаем на пульте кнопку В. Диод опять мигает и гаснет. Теперь включение устройства будет только по кнопке А, а выключение — по кнопке В.

Для очистки памяти нажмите кнопку на плате 8 раз.

<http://mega-pult.ru>

e-mail: 79069685000@yandex.ru

Телефон: +7 906 968 5000

## Реле беспроводное 220В 4 канала



### Характеристики:

Входное напряжение: ас85-250v  
 Режим ожидания: <5ма  
 Частота: 433 мГц  
 Радиус действия:> 100 м (в прямой видимости)  
 Может хранить пультов ДУ: 32  
 Выходной ток: 10А  
 Размер: 6.9 см \* 4,85 см \* 1.7 см

### Варианты срабатывания реле:

- Без фиксации
- Одна кнопка включает и выключает
- Одна кнопка включает, другая кнопка выключает

### Добавление и удаление брелока:

Нажимаем кнопку на плате 1 раз. Ждем, когда диод засветится. Нажимаем на пульте кнопку. Диод мигает два раза и устанавливается режим работы «Без фиксации»

Нажимаем кнопку на плате 2 раза. Ждем, когда диод засветится. Нажимаем на пульте кнопку. Диод мигает два раза и устанавливается режим работы «Одна кнопка включает и выключает»

Нажимаем кнопку на плате 3 раза. Ждем, когда диод засветится. Нажимаем на пульте кнопку А. Диод на плате мигает. Затем нажимаем на пульте кнопку В. Диод опять мигает и гаснет. Теперь включение устройства будет только по кнопке А, а выключение — по кнопке В.

Для очистки памяти нажмите кнопку на плате 8 раз.

<http://mega-pult.ru>

e-mail: 79069685000@yandex.ru

Телефон: +7 906 968 5000