

Инструкция настройки пульта DoorHan От компании МЕГАПУЛЬТ.РФ

В данную модель пульта полностью совместима с пультами от компании DoorHan.

Запись пульта в потолочные приводы Sectional-750, SE-1200, Fast-750



1. На электроприводе нажимаем и держим 3 секунды кнопку R или S (в зависимости от модели) Если хотите стереть из памяти все ранее занесенные пульты, то кнопку надо держать 10 секунд. Должен на секунду появиться и погаснуть еще один ноль.
2. После этого выбираем нужную кнопку на пульте и ждем на нее два раза.
Пульт запрограммирован.

Удаленное программирования (Работает не везде!)

Программирование пультов необходимо выполнять в радиусе действия приемника платы управления электроприводом. Пункты 1-4 необходимо выполнять в 5 секундном интервале.

1. Нажать и удерживать кнопку 2 запрограммированного пульта. (у аналога кнопку 3)
2. Не отпуская нажатую кнопку 2 (у аналога кнопку 3), нажать и удерживать кнопку 1.
3. Отпустить кнопки 1 и 2 (у аналога кнопку 3).
4. Нажать запрограммированную кнопку пульта, приемник войдет в режим программирования пультов. раздастся короткий звуковой сигнал или загорится лампа-маяк.
5. На новом пульте управления дважды нажать на кнопку, которая в последствии будет управлять работой привода.

Запись пульта в привод откатных ворот

1. Удерживаем клавишу программирования платы электропривода (1-3 сек). Должен мигать индикатор.
2. Отпускаем клавишу и нажимаем уже на пульте кнопку (2 раза), которую выбрали для данного открытия устройства.
Запись пульта окончена.

