



## Программирование пульта FAAC 868

1. Нажмите и удерживайте нажатой верхнюю левую кнопку, затем.
2. Нажмите кнопку верхнюю правую кнопку четыре раза. Светодиод начнет моргать с частотой 1 раз в 2 секунды. Отпустите обе кнопки.
3. Расположите master пульт на расстоянии 4-5 см от нового пульта.
4. Нажмите рабочую кнопку на master пульте FAAC, которую необходимо скопировать на 2-3 секунды. Светодиод на новом пульте загорится ровным светом на 5 секунд, затем начнет моргать (две вспышки-пауза-две вспышки).
5. Переведите master пульт FAAC в режим передачи кода, для этого необходимо одновременно нажать на кнопки 2 и 3. Светодиод на master пульте FAAC должен начать часто моргать.
6. Нажмите опять на 2-3 секунды кнопку master пульта FAAC, которую необходимо скопировать. Светодиод на новом пульте начнет моргать короткими вспышками. Нажмите на кнопку нового пульта, на которую Вам необходимо скопировать сигнал.
7. Для программирования остальных кнопок повторите все действия начиная с 1 пункта.