



Мультичастотный 2х каналный приемник От компании МЕГАПУЛЬТ.РФ

Рабочая частота: 433-868 мHz
Рабочее напряжение: 12- 30 вольт
Память: 400 пультов

В данную модель можно записать пульты частотой со статическим и динамическим кодом.
 Поддерживаемые пульты: Все пульты с фиксированным кодом 433,92 МГц.

APRIMATIC, ATA, ADYX, ALLMATIC, AVIDSEN, BENINCA, CAME, CARDIN, CHAMBERLIN, Clemsa Mastercode SEAV 433,92 МГц, DOORHAN, DEA, DUCATI, ERREKA 433,92 МГц, MARANTEC 433,92 МГц 868,3 МГц, FAAC SLH плавающий код 433,92 МГц и 868 МГц, Liftmaster 310,390,433.92 МГц, 315 МГц, Hormann и Marantec, Berner 868 МГц, Pratel, DITEC 433 и 315 МГц, V2, VDS, PNC, FORSA, ALMA, ROPER 868 МГц, SOMMER 868,8 МГц...

Запись пультов в приемник:

- выберите нужный бренд пульта, который будет запрограммирован.
 Перемещением переключателей dip вверх или вниз выставите этот бренд.
- Нажмите кнопку обучения L1 (для первой кнопки). Светодиодный индикатор включится.
- Нажмите кнопку на пульте, светодиод мигает 4 раза. Это означает, что пульт дистанционного управления был успешно запрограммирован.

Повторите шаг 2 для другой кнопки.

Для удаления всех данные с карты памяти:

- Нажмите и удерживайте кнопку L1. Светодиодный индикатор начнет мигать.
 - Удерживайте эту кнопку нажатой, пока светодиодный индикатор не выключится.
- Все удаленные данные на карте памяти не могут быть восстановлены.

ITEM	SELECTION SWITCH	BRAND	FREQ.	NOTES	ITEM	SELECTION SWITCH	BRAND	FREQ.	NOTES
1		NICE FLOORS	433.92MHZ		24		SOMMER	868.8MHz	
2		MARANTEC	433.92MHZ		25		Liftmaster Rolling Code	868MHz	
3		MARANTEC	868.3MHz		26		CLEM/SA Mastercode	443.92 MHz	
4		Universal Fixed Code	433.92MHZ	Fixed Code	27		DITEC	315MHZ	
5		FAAC SLH ROLLING CODE	433.92MHZ		28		DITEC	350MHZ	
6		Liftmaster	310MHZ		29		DITEC	433.92MHZ	
7		Liftmaster	390MHZ		30		V2	315MHZ	
8		Liftmaster	433.92MHZ		31		V2	390MHZ	
9		Universal Rolling Open Code	433.92MHZ	Open Code	32		V2	433.92MHZ	
10		Universal Rolling Open Code	315MHZ	Open Code	33		Aprimatic Rolling Code	433.92MHZ	
11		Universal Rolling Open Code	318MHZ	Open Code	34		Aprimatic Rolling Code	868.3MHz	
12		Universal Fixed Code	300MHZ	Fixed Code	35		Doorhan	433.92MHZ	
13		Universal Fixed Code	310MHZ	Fixed Code	36		Came	433.92MHZ	
14		Universal Fixed Code	315MHZ	Fixed Code	37		F.N.C.Rolling Code	868.3MHz	
15		Universal Fixed Code	318MHZ	Fixed Code	38		MAP Rolling Code	868.3MHz	
16		Universal Fixed Code	330MHZ	Fixed Code	39		FORSA	868.3MHz	
17		Universal Fixed Code	390MHZ	Fixed Code	40		ALMA	868.3MHz	
18		Liftmaster rolling Code Billion code	390MHZ		41		DMIL	868.3MHz	
19		Liftmaster rolling Code Billion code	315MHZ		42		CEA	868.3MHz	
20		Hormann Marantec Berner	868MHZ		43		Roper	868.3MHz	
21		FAAC SLH	868MHZ		44		Universal Rolling Code PSK	868MHZ	Open Code
22		PRATEL	433.92MHZ		45		Universal Rolling Code ASK	868MHZ	Open Code
23		SOMMER	434.4MHz						